

# INSTRUCCIONES: Cómo calentar adecuadamente sus comidas



## **Sándwich de Carne al BBQ:**

- Temperatura del horno - 350°F
- Tiempo de calentamiento aproximadamente 20-25 minutos
- Calentar hasta que la temperatura interna alcance 160°

## **Empanada Philly de Carne:**

- Temperatura del horno - 350°F
- Tiempo de calentamiento aproximadamente 9-11 minutos
- Calentar hasta que la temperatura interna alcance 165°

## **Palitos de Carne Teriyaki y Arroz:**

- Instrucciones para microondas: retire el sello de la bandeja y colóquelo en un plato apto para microondas. Calentar de 2 a 3 minutos. No sobrecalentar. Los hornos microondas pueden variar; ajustar en consecuencia.

## **Hamburguesitas con Queso:**

- Temperatura del horno - 325°F
- Tiempo de calentamiento aproximadamente 10-15 minutos
- Calentar hasta que la temperatura interna alcance 160°

## **Pan de Ajo con Queso:**

- Temperatura del horno - 350°F
- Tiempo de calentamiento aproximadamente 8-11 minutos
- Calentar hasta que la temperatura interna alcance 160°

## **Pollo Agri-Dulce y Arroz**

- Instrucciones para microondas: coloque el recipiente en un plato apto para microondas. Calentar de 2 a 3 minutos. No sobrecalentar. Los hornos microondas pueden variar; ajustar en consecuencia.

## **Puré de Papas y Aderezo Ranch:**

- Instrucciones para microondas: retire el producto del recipiente y colóquelo en un tazón o plato apto para microondas, caliente de 1 a 2 minutos.

## **Burrito de frijoles con Queso:**

- Temperatura del horno - 300°F
- Tiempo de calentamiento aproximadamente 11-13 minutos
- Calentar hasta que la temperatura interna alcance 160°

## **Filete de Pescado y Papas Tots:**

- Temperatura del horno - 425°F
- Tiempo de calentamiento aproximadamente 12-15 minutos
- Calentar hasta que la temperatura interna alcance 160°

## **Empanada de Queso:**

- Temperatura del horno - 350°F
- Tiempo de calentamiento aproximadamente 13-15 minutos
- Calentar hasta que la temperatura interna alcance 160°F
- Instrucciones para microondas: coloque el producto en un plato apto para microondas, caliente de 1 a 1 minuto y medio. Los hornos microondas pueden variar; ajustar en consecuencia.

***Los productos deben calentarse y consumirse dentro de dos a cuatro horas; de lo contrario, POR FAVOR refrigere o congele las comidas hasta que esté listo para calentarlas y servir las.***

# INSTRUCCIONES: Cómo calentar adecuadamente sus comidas

---



## **Empanada de Queso y Salsa Marinara:**

- Temperatura del horno - 350°F
- Tiempo de calentamiento aproximadamente 17-20 minutos
- Calentar hasta que la temperatura interna alcance 160°F

## **Papas Ruffle:**

- Temperatura del horno - 400°F
- Tiempo de calentamiento aproximadamente 8-12 minutos
- Calentar hasta que la temperatura interna alcance 160°F

## **Filete de Carne Salisbury con Salsa:**

- Temperatura del horno - 350°F
- Tiempo de calentamiento aproximadamente 22-25 minutos
- Calentar hasta que la temperatura interna alcance 160°F

## **Hamburguesa de Pavo:**

- Instrucciones para microondas: colóquelo en un plato apto para microondas. Calentar de 2 a 3 minutos. No sobrecalentar. Los hornos microondas pueden variar; ajustar en consecuencia.

***Los productos deben calentarse y consumirse dentro de dos a cuatro horas; de lo contrario, POR FAVOR refrigere o congele las comidas hasta que esté listo para calentarlas y servirlos.***